SHARP

IHウッキングヒーター

ご使用ガイド


まずは、取扱説明書をご覧ください。

このガイドでは、調理時の操作方法を簡単に説明しています。 で使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。





日日ヒーターの操作手順 詳しい説明は、付属の取扱説明書をご覧ください。



鍋を置く

電源を入れる

キーを押す





取り消しは、

●タイマーを使うとき



加熱時間を設定



火力を選ぶ











湯沸し

揚げ物を選ぶ





温度を設定する

スタートする










スタートする



ピッピッピッピッピッ



保温の経過時間を表示します。



手動で水量(1、2、3L)を 設定して加熱するときは、





炊飯を選ぶ















保温を選ぶ















●そばを離れない

(揚げ物・炒め物・焼き物など発火のおそれ)

- ●調理器具以外のものはのせない (カセットボンベ・缶詰など爆発のおそれ)
- ●200g(約220mL)未満の油で揚げ物を しない

(油温の急上昇で発火のおそれ)

●使用後、トッププレートに触れない (やけどのおそれ)



- ●揚げ物は、必ず付属の天ぷら鍋を使い 自動メニューの[揚げ物]で加熱する
- ●鍋は、加熱部の中央に置く

必ず実施

● カレーやみそ汁を加熱 するときは、火力を弱 めにし、加熱前、加熱 中もよくかき混ぜる

(とろみのある調理物な どは、突然沸騰して飛 び散り、やけどや故障 の原因)



●鍋の下に焼け焦げ防止 カバーなどを敷かない (安全機能が正常に働か ないため火災の原因)

調理が終わったら切る



を2回押す。

は、加熱スタート後に

設定した時間が

自動的に切れる。

経過すると、



火力設定範囲は

1~10(10段階)

※中央ヒーターは、1~7(7段階)。

揚げ終わったら切る

設定温度になったら ピッピッピッピッピッ

予熱 が消えます。







温度設定範囲は

• 140~200°C (10℃刻み)



※加熱できるのは、 左右ヒーターどちらか一方のみ。

ピーピーピーピー

10分間の保温後、 自動的に切れる



ふきこぼれを 防ぐために水量は、 やかんの60%まで

水の量は

- 1~2Lまで。(自動の場合)
- ●水量を設定して加熱する方法(手動) では、1、2、3Lの設定が可能。
- ※加熱できるのは、左右ヒーターどちら か一方のみ。

両方使う場合は、片方が手動(水量を 設定する)になります。



スタートする

ピーピーピーピー

炊き上がったら自動的に切れる

米・水の量は

米量	1合(約150g)	2合(約300g)	3合(約450g)		
水量	220mL	420mL	550mL		

ごはんが炊ける量は

- ●左右ヒーター 1~3合。
- ●中央ヒーター 1~2合。

切る






保温できる量は

●約200~800gまで。

保温温度の目安は

温度	調理物				
60℃	みそ汁、牛乳など				
80℃	スープ、シチューなど				





- → 調理物をのせて閉める
 - 水タンクを使うときは
- 2 電源を入れる ®




? グリルパネルを開ける

(押すと開閉します)

自動調理



メニューを選ぶ





●サックリあたためのときは





▶天 ぷ ら 調理済みフライ

サックリあたために「♪」を合わせて

「確定」キーを押すとさらに天ぷら、調理済みフライを表示します。

手動調理



手動を選ぶ





















減塩焼魚 鶏のから揚げ切身 魚 肉の油抜き みり 魚 モーニングセット つけ焼魚 健康セット ヘルシー焼野菜 サック は ♪手動・お手入れ

▶ ウォーターグリルグ リ ルウォーターオーブンオ ー ブ ン

⚠ 注 意



- ●角皿にオーブン用クッキングペーパーを敷いたり、グリル用小石などを入れない。 (発火・発煙の原因)
- ●高温の水タンクや角皿を、熱に弱い場所に置かない。
- ●調理後、水タンクの取っ手以外を素手で触らない。 (やけどのおそれ)




●使用後や続けて加熱するときは、角皿に残った調理物・油分を取り除く。 (発火の原因)




*** 水タンクを使うときは

かたを開ける











スタートする

ピーピーピーピー



焼き上がったら自動的に切れる

● 加熱が足りないときは延長加熱を使う

加熱終了後、5分以内にタイマーキーを押す。

- → **調節キー**を押して時間を設定する。
- **→「スタート」キー**を押す。

●仕上がりを調節するときは






仕上がり▶強め

スタートを押してから30秒以内に合わせる。

ウォーターグリル・グリルの場合


火力を選ぶ



火力設定範囲は 強め/標準/弱め (3段階)

ウォーターオーブン・オーブンの場合

温度を選ぶ



温度設定範囲は 150~250℃ (10℃刻み)

スタートする

調理が終わったら切る







●タイマーを使うときは、加熱スタート後に

加熱時間を設定





設定した時間が 経過すると、 自動的に切れる。

取り消しは、 (り) を2回押す。





グリル調理の加熱早見表

自動調理メニュー

メニュー	できるメニュー	自動でできる分量	水タンク
減塩焼魚	塩ざけ(P.42) 塩さば(P.42) あじの開き*(P.42) さんまの開き*(P.42) さけのマリネ&なすのチーズ焼き**(P.43) さばのピリ辛あえ&りんごポテトサラダ**(P.43)	1〜4切れ *1〜2枚 **セットメニューは2人分	水
切身魚	さば の 塩焼き(P.44) さわらの塩焼き (P.44) さけ の 塩焼き(P.44)	1~4切れ	小を使う
姿身魚	さんまの塩焼き(P.44) あじの塩焼き* (P.44)	さんまは1~5尾 *あじは1~4尾	
つけ焼魚	ぶりの照り焼き(P.45) さわらの柚庵焼き(P.45) さわらのみそ漬け(P.45) たいのみそ漬け(P.45)	1~4切れ	水タンクは 使いません
ヘルシー焼野菜	焼きかぼちゃのコロコロサラダ(P.48) 焼き野菜のサラダ(P.48)	2~4人分	
焼きいも	焼きなす(P.48) 焼きいも(P.49)	1~4本 (直径5cm以下のもの)	
鶏のから揚げ	鶏のから揚げ(手羽元)(もも肉)(P.56) 豚肉のから揚げ(P.57) 鶏の照り焼き(P.52) 鶏のねぎみそ焼き(P.53)	2~4人分	
肉の油抜き	豚バラ肉の油抜き (P.55) 鶏 もも肉の油抜き (P.55)	豚バラ肉 250〜800g 鶏もも肉 1〜2枚(1枚250g)	
モーニングセット	トースト&ベーコン巻き&目玉焼き(P.58) りんごトースト&ポテトサラダカップ(P.58) トースト(P.58) お弁当のおかず*(P.59) (ささ身ロール セサミチキン エリンギのベーコン巻き 豚肉の甘辛炒め 冷凍ハンバーグ 鶏マヨグラタンしゃがいもとベーコンのバターじょうゆ	2人分 *お弁当のおかずは1人分	水を使う
健康セット	鶏の南蛮漬け&カラフル焼き野菜(P.60) 鶏のごまだれ焼き&和風焼き野菜(P.61) 鶏の焼きびたし&焼き野菜(P.61) あじの辛味焼き&きのこのホイル焼き(P.62) さばのおろしソース&里いもサラダ(P.62)	2人分	
サックリあたため 天ぷら	(常温) 天ぷら	分量や仕上がりキーの 使い分けなどは、	
調理済みフライ	(常温) 調理済みフライ フライドチキン フライドポテト(すでに油であげたもの) ハンバーグ 焼き魚 (冷凍) 冷凍調理済みフライ 冷凍たこ焼き 冷凍たい焼き	取扱説明書P.23を ご覧ください。	

※(P.00)は取扱説明書のお料理集のページ数です。

詳しいお料理の作りかたや仕上がりキーの使い分けなどは、お料理集をご覧ください。

手動調理メニュー

●仕上がりは、素材の大きさ、分量、鮮度、季節などにより異なることが あります。焼け具合を見ながら焼いてください。

●強い火力で食品の表面に焦げ目をつけます。

火力 設定	ウォーター 油を落としたいときや、生の類 早く火を通したい場合に使いる	表材に	水を使う	グリル たれつきの食品など、 焼き色や香ばしさを重視 する場合に使います。	水タンクは 使いません
強め	たいの姿焼き (P.46)	1尾(500g)	20~22分	焼きとり (P.52) 8本	13~15分
32,00	みりん干し	あじ6枚(1枚10	g) 7~8分	いかの姿焼き (P.46) 2杯	10~11分
	*焦げやすく、いろいろな種類がある	るので、様子を		焼きおにぎり(常温)	12~14分
-	見ながら焼いてください。 ———			*白いごはんをおにぎりにしたも	
	焼きさざえ	4個(350g) 高さ5cmまで	10~13分	おにぎりの表面にまんべんなく ぬって加熱する。	しょうゆを
	*しょうゆ・酒各小さじ1をあわせた	ものを、等分に		もち常温・冷蔵	10~11分
	口から注ぐ。角皿にアルミホイルを	を敷き、並べる。			11~12分
標準	ししゃも(P.42)	12尾	10~12分	明太子フライ (P.57) 4人分	16~18分
1200	海の幸のホイル焼き (P.51)	4人分	19~22分		
	鶏のもも焼き (P.54)	2本(1本200g)	21~23分		
	鶏のトマトソースがけ (P.52)	4人分	20~22分		
	チキンガーリックステーキ(P.53)) 4人分	18~20分		
	野菜の肉巻き (P.54)	4人分	19~22分		
	豚バラ肉のおろしがけ (P.55)	4人分	7~9分		
	焼きとうもろこし(P.49)	2本	15~20分		
	ピザ(市販品・焼いていないもの) 1枚(直径15cm)			
	冷蔵		8~10分		
	冷凍	1 IT (100)	10~12分		
弱め	うなぎのかば焼きあたため *皮を下にしてのせる。	1切れ(100g)	10~12分		
	ぶりの照り焼きあたため	2切れ	8~10分		
	焼きとりあたため	5本(150g)	8~9分		

● 一定温度(150~250℃)に制御した庫内で食品を加熱します。

温度設定	ウォーター 厚みのある食品の油を落とし 生の素材に早く火を通したい	たいときや、	使う	オーブン _{水タンクは} 温度をコントロールして、 使いません ピザやプリンなども焼くことができます。
250℃	ベイクドオニオン(P.49)	4人分	24~26分	スペアリブ(P.51) 4人分 20~22分
2500	マカロニグラタン(P.50)	4人分	18~20分	
230℃	キャベツの巣ごもり(P.50)	4人分	15~18分	手作りピザ 1枚(直径22cm) 15~17分
200℃	パンあたため 常温・冷蔵	2個(80g)	5~6分	
180℃	パン あたため 冷凍	2個(80g)	6~7分	
1000	総菜パンあたため 常温・冷蔵	1個(100g)	10~12分	
170℃				ブラウニー(P.63) 角型1個分 22~25分
150℃				プリン(P.63) 10個 20~23分

^{※(}P.OO)は取扱説明書のお料理集のページ数です。 詳しいお料理の作りかたなどは、お料理集をご覧ください。



IHヒーター 火力・温度調節の目安

火力の目安

光るサイン		(弱火	青色 ・とろ火	紫色 (相当) (中火)		赤色 (強火)					
	火力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
調理法		約110W	約220W	約300W	約500W	約800W	約1100W	約1600W	約2000W	約2500W	約3000W
煮る	筑前煮、煮魚など カレー・シチューなど		•	◆ 煮こむ	煮	る	-				
蒸す	茶わん蒸し・ しゅうまいなど					4	蒸す	-			
ゆでる	野菜(ほうれんそう)・ うどんなど						→ (þ 7	でる			
焼く	ステーキなど ハンバーグなど ぎょうざ			4	焼	←	烤	焼く	-		
炒める	野菜・ チャーハンなど						4	炒める	-	-	

《ポイント》

10~9	水を沸騰させるとき	8~6	肉類などを強火で焼くとき
8~7	だし汁を煮立たせるとき	7~6	一般的な炒め物のとき
6~3	煮汁にとろみのない煮こみのとき	5~3	卵料理など
4~2	カレー・シチューなど、とろみのある煮こみのとき	3~2	じっくり火を通すとき
1	保温などのとき		

《お願い》

- ●設定火力は、目安です。 なべの種類(形状・材質)や食材の量により、火力は異なります。様子を見ながら調節してください。
- ●沸騰後はパスタなどの食材を入れたら、必ず火力[8]以下にしてください。ふきこぼれることがあります。
- ●フライパンの予熱は、火力[8]以下にしてください。

揚げ物温度調節の目安

(付属の天ぷらなべで油900gを使った場合です)

表示	140	150	160	170	180	190	200
温度	約140℃	約150℃	約160℃	約170℃	約180℃	約190℃	約200℃
					手作りこ	コロッケ	
				冷凍食品	(コロッケ・えて	ドフライ)	
調理の種類					魚介類の天ぷら		
の				野菜の天ぷら			
類				フライ・	・串カツ		
				鶏のから揚げ			1
			ドー	ナツ			
			I	I			